

# PROFORMULA-Vodič za pranje veša Najbolja praksa



ProTip



OMO  
AUTOMAT  
WHITE



COCCOLINO  
SPRING FRESH  
CONCENTRATE

Nemate vremena za isprobavanje sredstava za uklanjanje mrlja? Omo Professional Automat White ne samo da izvanredno izbjeljuje Vaš veš, već i uklanja uporne mrlje. Posao gotov već pri prvom pranju!

## 1. SORTIRANJE

Odvojeno držati čist i prljav veš.

Izbjegavati držanje i povlačenje veša po podovima.

Uvijek se držite instrukcija datih na deklaraciji tkanine.

Sortirajte veš prema temperaturi pranja, te na bojeni, bijeli i tamno bojeni veš, koristeći odvojene korpe za prljav veš.

## 2. PUNJENJE/PRANJE

Ispravno napunite mašinu. Bubanj maštne ne smije biti prenatran tkaninama, kako biste dobili najbolje rezultate pranja.

Prenapunjten bubanj redukuje mehaničku aktivnost i ima veliki uticaj na negativne efekte pranja veša, ali i peglanje.

Nedovoljno opterećen bubanj povećava nivo agitacije, što vodi skraćenju vijeka trajanja tkanine, ali redukuje i efikasnost sredstava za pranje.

Izaberite adekvatan program i temperaturu pranja.

Dozirajte deterdžent u skladu sa instrukcijama proizvođača. Predoziranje neće nužno dovesti do boljih rezultata pranja.

Dodajte Coccolino Spring Fresh Concentrat kako biste smanjili habanje tkanine i olakšali peglanje.

## 3. PRAŽNJENJE/SUŠENJE

Ispraznjite mašinu. Izvadite čist veš u čiste korpe.

Ako su na tkaninama, nakon pranja, i dalje vidljive mrlje treba ih ponovo vratiti na pranje. Sušenje u mašinama za sušenje samo će fiksirati mrlje i učiniti ih težim za uklanjanje kasnije.

Za sušenje u sušilicama pridržavajte se uputstava datih na deklaraciji tkanine.

Nakon što sušilica prestane sa radom izvadite veš. Što duže ostavite veš da stoji u mašini nakon sušenja, to će se isti više pogužavati.

Nemojte presušiti tkanine, jer to može urokovati sakupljanje po dužini i širini, pojavi sivila i tkanine postaju oštре na dodir.

## 4. ODRŽAVANJE MAŠINA

Redovno čistite dozirne posude za deterdžent i omekšivač u mašinama za pranje veša.

Osigurajte da da vrata mašina za pranje i sušenje veša između dva ciklusa ostanu otvorena kako bi se prevenirao razvoj pljesni.

Čistite filter sušilice nakon svakog ciklusa.

