

ProWäscherei

Bewährte Praxis



1. SORTIEREN

- ✓ Immer die Pflegehinweise beachten
- ✓ Sortieren Sie die Wäsche nach den Waschttemperaturen und trennen Sie farbig, weiß und dunkel in separaten Waschkörben.
- ✓ Nie schmutzige und saubere Wäsche vermischen
- ✓ Die Wäsche sollte nie über den Boden schleifen

2. BELADEN / WASCHEN

- ✓ Die Waschmaschine sollte bis zu ca 2/3 (bei trockener Wäsche) befüllt werden. Die Wäsche soll locker liegen und nicht gequetscht werden.
- ✓ Eine Überladung der Maschine reduziert die mechanische Waschwirkung, da die Wäsche nicht fallen kann. Die Wäsche wird nicht richtig sauber und zerknittert stark. Das erschwert später das Bügeln.
- ✓ Unterladung führt zu erhöhter Mechanik und die Wäsche kann geschädigt werden. Unterladung ist außerdem nicht effizient.
- ✓ Wählen Sie das richtige Waschprogramm und die passende Temperatur.
- ✓ Geben Sie die richtige Menge an Waschmittel dazu, entsprechend der Dosiertabelle auf der Verpackung. Zuviel Waschmittel verbessert die Waschleistung nicht, im Gegenteil. Zuviel Schaumbildung hat negativen Einfluss auf die Waschleistung.

3. TROCKNUNG

- ✓ Nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel in saubere Waschkörbe. Verwenden Sie nicht die gleichen Körbe für schmutzige und saubere Wäsche.
- ✓ Falls Wäschestücke nicht ganz sauber geworden sind, sollten sie möglichst sofort noch einmal gewaschen werden. Geben Sie diese Wäschestücke nicht in den Trockner. Im Trockner werden die Flecken fixiert und lassen sich später nur schwer entfernen.
- ✓ Beachten Sie die Pflegehinweise zur Trocknung.
- ✓ Nehmen Sie die Wäsche nach dem Trocknen sofort aus dem Trockner. Je länger die Wäsche im Trockner bleibt, desto mehr Knitterfalten bekommt sie.
- ✓ Übertrocknen Sie die Wäsche nicht. Durch Übertrocknung kann die Wäsche eingehen, einen Grauschleier bekommen und rau werden.

4. MASCHINENPFLEGE

- ✓ Reinigen Sie regelmäßig die Dosierkammern.
- ✓ Lassen Sie den Dosierkammern-Auszug und die Waschmaschinentür zwischen den Waschgängen offen stehen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- ✓ Reinigen Sie das Sieb des Trockners nach jedem Trockenvorgang.



ProTip



OMO HYGIENE

Keine Zeit für extra Fleckentferner? Omo Professional Hygiene bleicht nicht nur Ihre weiße Wäsche sondern entfernt auch hartnäckige Flecken.



www.proformula.com

Omo ist eine eingetragene Handelsmarke von Unilever, die Diversey in Lizenz verwendet.
© 2017 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 65471 de 12/17

Pro Formula By Diversey