



Cif Disincrostante per Cucina Professional



Disincrostante liquido per uso periodico.

Descrizione

Cif Disincrostante per Cucina è il disincrostante acido per la rimozione periodica dei depositi di calcare da utensili, attrezzature e tutte le superfici incrostate della cucina, per la disincrostazione della lavastoviglie e per la rimozione della ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi.

Vantaggi

- Garantisce la rimozione del calcare da tutte le superfici resistenti agli acidi (lavastoviglie, vetri, plastica, ecc.),
- Aiuta a proteggere le attrezzature ed a migliorarne lo standard igienico
- Rende lucide le superfici di metallo rimuovendo le ossidazioni
- · Sicuro nell'utilizzo grazie alla formulazione non corrosiva
- · Bassi dosaggi ed eccellente costo in uso

Pro Formula

Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B, case di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti che vi permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.

www.proformula.com/it/





Cif Disincrostante per Cucina Professional

Modalità d'uso

Ammollo

- 1. Utilizzare alla concentrazione di 100-300 ml per ogni litro di acqua (concentrazione 10-30%) a seconda del grado di sporco
- 2. Lasciare in ammollo fino a quando il deposito di calcare non si è sciolto
- 3. Se necessario strofinare per rimuovere i depositi di calcare più ostinati
- 4. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare

Macchine lavastoviglie

- 1. Spegnere l'apparecchiatura di dosaggio
- 2. Riempire la lavastoviglie con acqua pulita
- 3. Caricare una soluzione al 10-30% per ogni litro d'acqua (100-300 ml) di Cif Disincrostante per Cucina Professionale e mantenere la macchina in lavaggio (a 50-60°C) per circa 5-10 minuti
- 4. Cli ugelli del risciacquo vanno smontati e disincrostati a parte mediante ammollo ed eventuale spazzolatura
- 5. Scaricare e verificare il risultato
- 6. Ripetere il trattamento se necessario
- 7. Scaricare e risciacquare abbondantemente
- 8. Lasciare asciugare lasciando la lavastoviglie aperta
- 9. Accendere l'apparecchiatura di dosaggio

Aspetto fisico	pH tal quale	Peso specifico	Formato	Codice Articolo
Liquido limpido senza profumo	2.0	1,11	6 flaconi x 2 L	7518327
Caratteristiche confezionamento				
Codice a barre flacone	7615400112227			
Codice barre cartone	7615400112234			
Dimensioni cartone (L-P-H)	306 x 265 x 297 mm			
N° confezioni per bancale	55			
N° confezioni per strato	11			
N° strati per bancale		5		
Altezza pallet		165 cm		

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

In condizioni normali di stoccaggio il prodotto resta stabile nel tempo. Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.





