



Zmywanie naczyń Poradnik

1.

PRZYGOTOWANIE

Sprawdź czy tacka na odpadki jest we właściwym miejscu. Sprawdź czy zawory odpływu są zamknięte. Wypełnij zmywarę naczyniami. Gdy jest pełna upewnij się, że podgrzewacze wody są włączone. Sprawdź odpowiednie ustawienia temperatury:



PŁUKANIE
55 - 65°C



PŁUKANIE
82 - 90°C

Pozwól umyтым naczyniom wyschnąć. Sprawdź poziom detergentu do mycia i płukania, uzupełnij według potrzeb produktem Sun 2in1 Liquid


2.

ŁADOWANIE

Pozbądź się resztek z talerzy i naczyń.

Wylej resztki kawy i herbaty do zlewu.

Przepłucz naczynia wodą jeśli to możliwe.



Ułóż poprawnie wszystkie kubki trzymając koszyk nad zlewem.



Ułóż poprawnie sztućce w przeznaczonych na to koszykach. Sztućce mogą być wymieszane, skierowane rączkami w dół.



Wymieniaj wodę przynajmniej dwa razy dziennie. Jeśli jest potrzeba regularnie odkamieniaj urządzenie.

3.

ZMIANA WODY DO MYCIA

Zmieniaj wodę dwa razy dziennie (o 11:00 i 15:00).

Wylącz zmywarę.


Spuść wodę z urządzenia.

Wymyj tacki na odpadki i wyrzuć zebrane na nich resztki.

Dokładnie wyczyść tacki na odpadki i filtry.

Wymień filtry i tacki na odpadki.

Sprawdź czy wszystkie dysze są prawidłowo przymocowane i czyste.



4.

ZMIANA POJEMNIKA Z DETERGENTEM

Zawsze stosuj zalecane środki ochrony osobistej (rękawice i gogle).

Ostrożnie wyjmij rurkę z pustego zbiornika.

NIE DOTYKAJ KOŃCÓWKI RURY

Wyjmij pusty zbiornik i wyrzuć bezpiecznie.

Złam zabezpieczenie i ściągnij nakrętkę z nowego zbiornika.

Delikatnie umieść w nim rurkę dozującą.

Umieść nowy zbiornik w odpowiednim miejscu.

5.

CZYNNOŚCI KOŃCZĄCE

Wylącz zmywarę.

Spuść wodę z urządzenia według instrukcji z ramki 3.

Zdezynfekuj powierzchnie zewnętrzne preparatem

Cif 2in1 Kitchen Cleaner Disinfectant.

Pozostaw do wyschnięcia z otwartymi drzwiczkami.

PRODUKTY



SUN 2IN1 LIQUID



CIF 2 IN 1 KITCHEN
CLEANER DISINFECTANT

WYPOSAŻENIE



✓ ŚCIERKA DO MYCIA

BEZPIECZEŃSTWO



✓ GOGLE



✓ RĘKAWICE



WSKAZÓWKA

Zamglone szklanki? Twarda woda może powodować nagromadzenie się cienkiej warstwy na powierzchni szklanek. Aby temu zapobiec, spróbuj większej ilości detergentu oraz dodaj płyn do płukania i sól do cyklu mycia. Dzięki temu osad z twardej wody nie będzie się zbierał na naczyniach i twoje szklanki będą błyszczące, bez śladu mętnego osadu na powierzchni!



www.proformula.com

Cif i Sun są znakami Unilever, używanymi przez Diversey na podstawie licencji.
© 2017 Diversey Inc. All Rights Reserved. 62215 en 201/17

Pro Formula By Diversey